



Чтобы сменить код на кодовом замке, удалите защитный ярлычок.



Изначально на изделии установлен код «000». Чтобы его сменить:

1. Нажмите кнопку (1) в направлении, указанном стрелкой, и удерживайте до тех пор, пока не выполните вторую операцию.
2. Наберите желаемую комбинацию из трех цифр.
3. Теперь отпустите кнопку. Чтобы проверить, сменился ли код, нажмите кнопку еще раз.

Запомните комбинацию из цифр, которую вы набрали.

